



## Basisfuncties:

### 1. Magnetron (voor snel verwarmen)

- **Gebruik:** Perfect voor het opwarmen van gerechten, soep, of dranken.
- **Instellen:**
  - Draai de knop naar de gewenste tijd (bijvoorbeeld 1-3 minuten).
  - Druk op de **Start** knop.

### 2. Ovenfunctie (voor bakken)

- **Gebruik:** Ideaal voor het bakken van gerechten zoals pizza's, brood of cakes.
- **Instellen:**
  - Zet de functieknop op **Oven**.
  - Kies de temperatuur (meestal 180-200°C).
  - Stel de baktijd in en druk op **Start**.

### 3. Grillfunctie (voor bruinen en grillen)

- **Gebruik:** Perfect voor het grillen van vlees, toast, of het bruin maken van gerechten.
- **Instellen:**
  - Zet de functieknop op **Grill**.
  - Stel de griltijd in en druk op **Start**.

### 4. Combinatiemodus (magnetron + oven of magnetron + grill)

- **Gebruik:** Dit is handig voor het snel koken van gerechten die normaal langer zouden duren, zoals ovenschotels of braadstukken.
- **Instellen:**
  - Kies de gewenste combinatie (bijv. Magnetron + Oven).
  - Stel de tijd in en druk op **Start**.

---

## Hoe te gebruiken:

### 1. Klaar om te starten?

- Zet het gerecht in de magnetron.
- Selecteer de juiste functie (Magnetron, Oven, Grill, of Combinatie).
- Stel de tijd en/of temperatuur in met de draaiknoppen.
- Druk op **Start**.

### 2. Magnetroninstellingen:

- Voor een snellere opwarming: stel de tijd in (bijvoorbeeld 1 minuut voor een kopje koffie) en druk op **Start**.

- Als het gerecht nog niet warm genoeg is, voeg dan extra tijd toe door opnieuw op **Start** te drukken.

### 3. Bakken of Grillen:

- Zet de juiste temperatuur en tijd in, en zet de magnetron op de oven- of grillstand.
  - Controleer af en toe of het gerecht goed gaart en pas de tijd aan indien nodig.
- 

#### Tips:

- **Gebruik magnetronbestendig servies** zoals glazen schaaltes of keramiek. Vermijd metaal.
  - **Draai het gerecht** halverwege de kooktijd voor gelijkmatige verwarming.
  - **Grillen** kan sneller werken dan bakken, dus controleer regelmatig.
- 

#### Veiligheidstips:

- Zorg ervoor dat de deur van de magnetron goed sluit tijdens het gebruik.
  - Gebruik altijd ovenwanten bij het verwijderen van hete gerechten uit de oven of grill.
- 

#### Problemen oplossen:

- **Magnetron werkt niet:** Controleer of de deur goed gesloten is en of er een stopcontact is.
- **Oven of grill werkt niet goed:** Controleer of de juiste functie is ingesteld.



## Basic Functions:

### 1. Microwave (for quick heating)

- **Use:** Perfect for reheating dishes, soups, or drinks.
- **How to Set:**
  - Turn the knob to the desired time (e.g., 1-3 minutes).
  - Press the **Start** button.

### 2. Oven Function (for baking)

- **Use:** Ideal for baking items like pizzas, bread, or cakes.
- **How to Set:**
  - Set the function knob to **Oven**.
  - Choose the temperature (usually 180-200°C).
  - Set the baking time and press **Start**.

### 3. Grill Function (for browning and grilling)

- **Use:** Perfect for grilling meats, toast, or browning dishes.
- **How to Set:**
  - Set the function knob to **Grill**.
  - Set the grilling time and press **Start**.

### 4. Combination Mode (microwave + oven or microwave + grill)

- **Use:** This is useful for cooking dishes that normally take longer, like casseroles or roasts.
- **How to Set:**
  - Choose the desired combination (e.g., Microwave + Oven).
  - Set the time and press **Start**.

---

## How to Use:

### 1. Ready to start?

- Place your dish in the microwave.
- Select the correct function (Microwave, Oven, Grill, or Combination).
- Set the time and/or temperature using the dials.
- Press **Start**.

### 2. Microwave Settings:

- For quicker heating: set the time (e.g., 1 minute for a cup of coffee) and press **Start**.
- If the dish is not hot enough, add more time by pressing **Start** again.

### 3. **Baking or Grilling:**

- Set the correct temperature and time, then switch the microwave to the oven or grill setting.
  - Check periodically to ensure the dish is cooking properly, and adjust the time if necessary.
- 

#### **Tips:**

- **Use microwave-safe cookware** such as glass bowls or ceramic. Avoid metal.
  - **Rotate the dish** halfway through the cooking time for even heating.
  - **Grilling** can cook faster than baking, so check often.
- 

#### **Safety Tips:**

- Make sure the microwave door is securely closed during use.
  - Always use oven mitts when removing hot dishes from the oven or grill.
- 

#### **Troubleshooting:**

- **Microwave is not working:** Check if the door is securely closed and if the outlet is working.
- **Oven or grill is not working properly:** Ensure the correct function is set.



## Basisfuncties:

### 1. Inductiekookplaat

- **Gebruik:** De inductiekookplaat verwarmt snel door middel van elektromagnetische energie, ideaal voor koken met pannen die geschikt zijn voor inductie.
- **Instellen:**
  - Zet de kookplaat aan door de aan/uit-knop in te schakelen.
  - Kies het gewenste kookgebied en stel het gewenste vermogen in met de plus- of minknoppen.

### 2. Glaskeramische kookplaat (bijvoorbeeld elektrische kookplaat)

- **Gebruik:** Geschikt voor pannen op een traditionele glaskeramische kookplaat.
- **Instellen:**
  - Zet de kookplaat aan met de aan/uit-knop.
  - Kies het gewenste kookgebied en stel de temperatuur in door op de kookplaat te drukken.

### 3. Boostfunctie (indien beschikbaar)

- **Gebruik:** Voor extra snel koken, ideaal voor het snel aan de kook brengen van water of het verhitten van grote hoeveelheden voedsel.
- **Instellen:**
  - Druk op de **Boost** knop voor de betreffende kookzone.
  - De kookplaat zal tijdelijk de maximale kracht gebruiken om sneller te verwarmen.

### 4. Kinderbeveiliging

- **Gebruik:** De kinderbeveiliging voorkomt per ongeluk inschakelen van de kookplaat.
- **Instellen:**
  - Zet de kinderbeveiliging aan door de juiste knop in te drukken (raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de precieze knoplocatie).
  - Om de beveiliging uit te schakelen, herhaal hetzelfde proces.

---

## Hoe te gebruiken:

### 1. Plaats de pan:

- Zet een geschikte pan op de gewenste kookzone. Zorg ervoor dat de pan geschikt is voor de kookplaat (bijvoorbeeld inductiepan voor inductiekookplaten).

## 2. Kookzone instellen:

- Zet de kookplaat aan door de **aan/uit** knop in te schakelen.
- Kies het gewenste kookgebied (de nummering op de kookplaat geeft meestal de kookzones aan).
- Gebruik de plus- of min knop om de kookstand of temperatuur in te stellen.

## 3. Gebruik van de Boostfunctie (indien beschikbaar):

- Druk op de **Boost** knop voor snel koken of het aan de kook brengen van water.

## 4. Kooktijd instellen (indien beschikbaar):

- Sommige modellen hebben een timerfunctie. Stel de gewenste kooktijd in en de kookplaat schakelt automatisch uit zodra de tijd om is.

---

### Tips:

- **Gebruik geschikte pannen:** Zorg ervoor dat je pannen geschikt zijn voor inductie (indien van toepassing). Dit betekent dat ze magnetisch moeten zijn.
- **Houd de kookplaat schoon:** Maak de kookplaat regelmatig schoon met een zachte doek om vuil en vlekken te verwijderen.
- **Gebruik de juiste kookzones:** Zorg ervoor dat je de pan op de juiste kookzone plaatst voor het beste resultaat.

---

### Veiligheidstips:

- **Schakel de kookplaat uit:** Zet de kookplaat altijd uit wanneer je klaar bent met koken om energie te besparen.
- **Let op heet oppervlak:** De kookplaat kan warm blijven na gebruik, wees voorzichtig.
- **Kinderbeveiliging:** Zorg ervoor dat de kinderbeveiliging is ingeschakeld als er kleine kinderen in de buurt zijn.

---

### Problemen oplossen:

- **Kookplaat werkt niet:** Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het stopcontact en of de juiste kookzone is geselecteerd.
- **Kookplaat reageert niet op de instellingen:** Zorg ervoor dat de pan geschikt is voor de kookplaat en dat je het juiste kookgebied hebt geselecteerd.
- **Te weinig warmte:** Zorg ervoor dat de pan geschikt is voor de kookplaat en dat je de juiste stand hebt gekozen.



## Basic Functions:

### 1. Induction Cooktop

- **Use:** The induction cooktop heats up quickly through electromagnetic energy, ideal for cooking with pans suitable for induction.
- **How to Set:**
  - Turn on the cooktop by activating the on/off button.
  - Select the desired cooking zone and set the desired power level using the plus or minus buttons.

### 2. Ceramic Glass Cooktop (e.g., electric cooktop)

- **Use:** Suitable for pans on a traditional ceramic glass cooktop.
- **How to Set:**
  - Turn on the cooktop with the on/off button.
  - Select the desired cooking zone and set the temperature by pressing on the cooktop.

### 3. Boost Function (if available)

- **Use:** For extra fast cooking, ideal for quickly boiling water or heating large amounts of food.
- **How to Set:**
  - Press the **Boost** button for the specific cooking zone.
  - The cooktop will temporarily use maximum power for faster heating.

### 4. Child Lock

- **Use:** The child lock prevents the cooktop from being accidentally turned on.
- **How to Set:**
  - Activate the child lock by pressing the appropriate button (refer to the manual for exact button location).
  - To disable the lock, repeat the same process.

---

## How to Use:

### 1. Place the pan:

- Place a suitable pan on the desired cooking zone. Ensure that the pan is compatible with the cooktop (e.g., an induction-compatible pan for induction cooktops).

### 2. Set the cooking zone:

- Turn on the cooktop by pressing the **on/off** button.

- Select the desired cooking zone (the numbering on the cooktop typically indicates the zones).
  - Use the plus or minus button to adjust the cooking level or temperature.
3. **Using the Boost Function (if available):**
- Press the **Boost** button for fast cooking or to bring water to a boil.
4. **Set cooking time (if available):**
- Some models have a timer function. Set the desired cooking time, and the cooktop will automatically turn off when the time is up.
- 

#### **Tips:**

- **Use suitable pans:** Ensure your pans are compatible with induction (if applicable). This means they need to be magnetic.
  - **Keep the cooktop clean:** Regularly clean the cooktop with a soft cloth to remove dirt and stains.
  - **Use the correct cooking zones:** Ensure you place the pan on the right cooking zone for the best results.
- 

#### **Safety Tips:**

- **Turn off the cooktop:** Always turn off the cooktop when you're done cooking to save energy.
  - **Beware of hot surfaces:** The cooktop may remain hot after use, so be cautious.
  - **Child lock:** Make sure the child lock is activated if there are young children nearby.
- 

#### **Troubleshooting:**

- **Cooktop not working:** Check if the cooktop is properly plugged into the power outlet and if the correct cooking zone is selected.
- **Cooktop not responding to settings:** Ensure the pan is compatible with the cooktop and the correct cooking zone is selected.
- **Insufficient heat:** Make sure the pan is compatible with the cooktop and that the correct power setting has been chosen.





## Basisfuncties:

### 1. Normale Cyclus

- **Gebruik:** Voor dagelijks gebruik, voor een volle lading normaal vervuilde vaat.
- **Instellen:**
  - Plaats je vaat in de vaatwasser.
  - Kies de **Normale Cyclus**.
  - Druk op **Start**.

### 2. Eco Cyclus

- **Gebruik:** Voor ladingen die minder vuil zijn en wanneer je energie en water wilt besparen.
- **Instellen:**
  - Kies de **Eco Cyclus**.
  - Druk op **Start**.

### 3. Snelwas Cyclus

- **Gebruik:** Voor snel resultaat bij licht vervuilde vaat, zonder drogen.
- **Instellen:**
  - Kies de **Snelwas Cyclus**.
  - Druk op **Start**.

### 4. Intensieve Cyclus

- **Gebruik:** Voor sterk vervuilde pannen, potten of ovenschalen.
- **Instellen:**
  - Kies de **Intensieve Cyclus**.
  - Druk op **Start**.

---

## Hoe te gebruiken:

### 1. Plaats de vaat:

- Zet je borden, bestek, glazen en pannen netjes in de vaatwasser.
- Zorg ervoor dat grote items zoals pannen of schalen niet de sproeiarmen blokkeren.

### 2. Kies de juiste cyclus:

- **Normaal** voor dagelijkse vaat.
- **Eco** voor energie- en waterbesparing.

- **Snelwas** voor licht vervuilde vaat.
- **Intensief** voor zwaar vervuilde items.

### 3. Start de vaatwasser:

- Druk op de **Start** knop om het gekozen programma te starten.
- 

#### Tips:

- **Gebruik het juiste afwasmiddel:** Zorg ervoor dat je afwasmiddel speciaal voor vaatwassers is.
  - **Controleer de sproeiarmen:** Maak de sproeiarmen regelmatig schoon om te zorgen voor een goede waterdruk.
  - **Laad de vaat correct in:** Zet grote items onderin en kleinere items bovenin voor een efficiënte werking.
- 

#### Veiligheidstips:

- **Houd de deur goed gesloten:** Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is voor een veilige werking.
- **Gebruik ovenwanten:** Wees voorzichtig bij het openen van de vaatwasser na een cyclus, omdat de vaat heet kan zijn.





## Basic Functions:

### 1. Normal Cycle

- **Use:** For daily use, for a full load of normally soiled dishes.
- **How to Set:**
  - Load your dishes into the dishwasher.
  - Select the **Normal Cycle**.
  - Press **Start**.

### 2. Eco Cycle

- **Use:** For lightly soiled loads and when you want to save energy and water.
- **How to Set:**
  - Select the **Eco Cycle**.
  - Press **Start**.

### 3. Quick Wash Cycle

- **Use:** For quick results with lightly soiled dishes, without drying.
- **How to Set:**
  - Select the **Quick Wash Cycle**.
  - Press **Start**.

### 4. Intensive Cycle

- **Use:** For heavily soiled pots, pans, or casserole dishes.
- **How to Set:**
  - Select the **Intensive Cycle**.
  - Press **Start**.

---

## How to Use:

### 1. Load the dishes:

- Place your plates, cutlery, glasses, and pots neatly into the dishwasher.
- Make sure large items like pots or trays do not block the spray arms.

### 2. Select the appropriate cycle:

- **Normal** for daily washing.
- **Eco** for energy and water savings.
- **Quick Wash** for lightly soiled dishes.

- **Intensive** for heavily soiled items.

3. **Start the dishwasher:**

- Press the **Start** button to begin the selected cycle.
- 

**Tips:**

- **Use the right detergent:** Ensure you use dishwasher-specific detergent.
  - **Check the spray arms:** Clean the spray arms regularly to ensure proper water pressure.
  - **Load the dishes properly:** Place larger items on the bottom and smaller items on the top for efficient operation.
- 

**Safety Tips:**

- **Keep the door properly closed:** Ensure the door is securely closed for safe operation.
- **Use oven mitts:** Be careful when opening the dishwasher after a cycle, as the dishes may be hot.

